

スプリング適合表

<スプリング適合表の見方>

- 1.表の縦の列の目標ブースト圧を確認。
- 2.目標ブースト圧から横に見て●印のついているスプリングの組み合わせとなります。可能なスプリングの組み合わせは大/中/小から最大各1種類、3個までです。

①目標ブースト圧1.82Kgの場合

0.35(小) + 0.49(中) + 0.98(大)

②目標ブースト圧0.98Kgの場合

0.98(大)

お手持ちのスプリングを確認して適宜スプリングを追加して下さい。

Gen-V スプリング

目標ブースト圧			スプリング	小		中	大
			kPa (kg)	20.6 (0.21)	34.4 (0.35)	48.2 (0.49)	96.5 (0.98)
下記よりブースト圧を選択してください。			WG38/40	黒 TS-0550-3081	灰 TS-0550-3082	ピンク TS-0550-3083	赤 TS-0550-3084
			WG45/50	オレンジ TS-0550-3085	黄色 TS-0550-3086	緑 TS-0550-3087	スカイブルー TS-0550-3088
kPa	kg	PSI	WG60	地色 TS-0550-3089	紫 TS-0550-3090	白 TS-0550-3091	茶 TS-0550-3092
20.6	0.21	3	→	●			
34.4	0.35	5	→		●		
48.2	0.49	7	→			●	
68.9	0.70	10	→	●		●	
82.7	0.84	12	→		●	●	
96.5	0.98	14	→				●
117.2	1.19	17	→	●			●
131.0	1.33	19	→		●		●
145.0	1.47	21	→			●	●
165.5	1.68	24	→	●		●	●
179.3	1.82	26	→		●	●	●